

Configurazione Windows – Attività 1

Utenti e file · Oracle VirtualBox 7.x · Windows 11

1. Attività preliminari

- a. Creare una macchina con nome "Windows" e accertarsi di salvare la macchina nella directory corretta.

Nota. Nella procedura guidata di VirtualBox la cartella si sceglie nel campo "Cartella macchina". Per Windows 11 lasciare attivi EFI, TPM 2.0 e Secure Boot (impostati automaticamente se il tipo è Windows 11). Assegnare almeno 4 GB di RAM, 2 CPU e 64 GB di disco.

- b. Associare al DVD virtuale il file ISO di Windows, avviare la macchina e installare Windows. In fase di installazione verrà richiesto il nome di un utente che sarà l'amministratore della macchina: chiamatelo `admin` con password `admin`.

Nota. VirtualBox 7 offre l'"Installazione automatica", dove si possono inserire direttamente utente e password. In alternativa, nell'installazione manuale di Windows 11 l'account Microsoft è richiesto: premere `Maiusc` + `F10` e digitare `start ms-cxh:localonly` per creare un account locale. Scegliere l'edizione *Pro* e "Non ho un codice Product Key".

- c. Effettuare due cloni della macchina appena installata, chiamandole "Windows 1" e "Windows 2".

Nota. Scegliere "Clone completo" e "Reinizializza l'indirizzo MAC di tutte le schede di rete".

- d. Avviare la macchina "Windows 1".
- e. Selezionare le proprietà di "Questo PC" (tasto destro su "Questo PC" in "Esplora file").
- f. Scegliere "Cambia impostazioni" e modificare il nome e la descrizione della macchina, chiamandola `WINDOWS-1`.

Nota. In Windows 11 il tasto destro apre Impostazioni → Informazioni su. Aprire "Impostazioni di sistema avanzate", scheda "Nome computer", pulsante "Cambia...". La descrizione si imposta nella stessa scheda.

- g. Riavviare.
- h. Ripetere le operazioni d–g anche per la seconda macchina clonata, assegnando il nome `WINDOWS-2`.

2. Creazione di un utente

- a. Avviare la macchina "Windows 1".

- b. Aprire il "Pannello di controllo".
- c. Selezionare "Account utente".
- d. Selezionare "Gestisci altro account".
- e. Scegliere "Aggiungi un nuovo utente nelle impostazioni del PC" e poi "Aggiungi un altro utente a questo PC".
- f. Scegliere "Non ho le informazioni di accesso di questa persona".
- g. Scegliere "Aggiungi un utente senza account Microsoft".
- h. Inserire l'utente `utente1`, la password (uguale al nome utente) e le domande per il recupero.
- i. Verificare la presenza di due utenti: quello creato in fase di installazione, che ha i diritti di amministratore, e l'ultimo creato, senza particolari diritti.
- j. Creare un secondo utente `utente2`.

Nota. In Windows 11 i passaggi e–g portano a Impostazioni → Account → Altri utenti, e l'opzione "senza account Microsoft" può non comparire. Alternative (da Prompt dei comandi come amministratore): `net user utente1 utente1 /add`, oppure `lusrmgr.msc` (solo edizione Pro). In questi casi non vengono chieste le domande di recupero.

3. Permessi per l'accesso a file e cartelle

- a. Disconnettersi da admin e connettersi come `utente1`.
- b. Creare nella cartella "Utenti\Pubblica\Documenti pubblici" la cartella `cartella1`.
- c. Rimuovere l'ereditarietà trasferendo i diritti a "cartella1".

Nota. Tasto destro (o `Alt + Invio`) → Proprietà → Sicurezza → Avanzate → "Disabilita ereditarietà" → "Converti le autorizzazioni ereditate in autorizzazioni esplicite". In Windows 11 il menu contestuale è ridotto: usare "Mostra altre opzioni".

- d. Eliminare i diritti per il gruppo "Interactive" (in Windows in italiano compare come "INTERATTIVO"). Vedere la pagina Microsoft sulle identità speciali: [learn.microsoft.com – Identità speciali](https://learn.microsoft.com/it-it/windows/identity/fundamentals/special-accounts).
- e. Abilitare `utente2` ad accedere a "cartella1" in sola lettura.
- f. Creare un file in "cartella1".
- g. Verificare che `utente2` possa leggere il file ma non modificarlo.
- h. Aggiungere a `utente2` i diritti di modifica.
- i. Verificare che `utente2` possa creare e modificare.

Suggerimento. Per provare i permessi, cambiare utente dal menu Start (icona utente) senza disconnettere gli altri. Prima di iniziare, creare uno snapshot della VM "Windows" pulita per poter ripetere l'esercizio.

Riepilogo dei nomi da usare

Elemento	Nome	Password
Macchina originale	Windows	–
Cloni (VirtualBox)	Windows 1, Windows 2	–
Nome computer	WINDOWS-1, WINDOWS-2	–
Amministratore	admin	admin
Utenti standard	utente1, utente2	uguale al nome utente
Cartella condivisa	cartella1	–